




# 332/333 VAN RACK SYSTEM

## PARTS INCLUDED • PIÈCES INCLUSES • PIEZAS INCLUIDAS



part pièce pieza	Description description descripción	part number numéro de pièce número de pieza	qty. 332 qté cant.	qty. 333 qté cant.
A	Load bar / Barre transversale / Barra transversal	853-7087	2	3
B	Load bar end cap (left) / Capuchon de barre transversale (gauche) / Tapa del extremo de la barra transversal (izquierdo)	853-7110	2	3
	Load bar end cap (right) / Capuchon de barre transversale (droite) / Tapa del extremo de la barra transversal (derecho)	853-7111	2	3
C	Rubber strip / Rainure de la barre transversale / Ranura de la barra transversal	853-3544-23	2	3
D	Screw M2.9 x 8mm / Vis autotaraudeuses M2.9 x 8mm (pré-installées) / Tornillos autorroscantes M2.9 x 8 mm	853-5647	4	6
E	T-bolt M10 / Vis de glissière M10 / perno en T M10	853-5648	8	12
F	Nut M10 / Écrou M10 / Tuerca M10	853-5650	8	12
G	Washer M10 / Rondelle M10 / Arandela M10	853-5649	8	12
H	Foot / Pied / Pie	753-3837	4	6
J	Socket head cap screw M8 x 30mm / vis M8 x 30mm / tornillo M8 x 30mm	919-8130-20	8	12
K	Nut M8 / Écrou M8 / Tuerca M8	938-0800-20	8	12
L	Washer M8 x 16mm / Rondelle M8 x 16mm / Arandela M8 x 16mm	951-0816-20	8	12
M	Bracket / fixation / soporte	853-7156	4	6
N	Load stop / Butée de charge / Tope de carga	853-7165	4	4
O	T-Bolt M8 x 26mm / Vis en té M8 x 26 / Perno en T M8 x 26	853-5715-02	4	4
P	Washer M8 / Rondelle M8 / Arandela M8	951-0820-20	4	4
Q	Knob / Écrou borgne / Perilla	853-5714	4	4
R	Shim plate / Plaque de cale de support / Calce plato	853-7157	0	4

### COMPATIBILITY AND RESTRICTIONS

- 2 bar maximum capacity 500 lbs.
- 3 bar maximum capacity 750 lbs.

### COMPATIBILITÉ ET RESTRICTIONS

- 2 barre capacité maximum 230 kg
- 3 barre capacité maximum 340 kg

### COMPATIBILIDAD Y RESTRICCIONES

- 2 barra la capacidad máxima 230 ks
- 3 barra la capacidad máxima 340 kg

## TOOLS REQUIRED

Tape measure / mètre-ruban / cinta métrica

6mm hex key / clé hexagonale 6mm / llave hexagonal 6mm

Socket wrench / clé plate de douille / llave inglesa de enchufe

M17 socket / douille M17 / enchufe M17



Insert 4 t-bolts M10 (E) into cutout in bottom of each load bar (A).  
Slide 2 t-bolts to each end of bar.

Installer 4 t-boulons M10 (E) dans le fond de chaque barre de chargement (A).

La chute 2 t-boulons à chaque fin de barre.

Instale 4 t-cerrosos M10 (E) en el fondo de cada barra de la carga (A).  
El resbaladero 2 T-cerrosos a cada fin de la barra.



### For 2 bar version:

Position foot (H) over each set of t-bolts.

### For 3 bar version:

Position shim plate (R) over each set of t-bolts.

Position foot (H) over shim plate and t-bolts.

Shim plate will be used on 2 out of 3 bars.

### Pour 2 version de barre:

Disposer le pied (H) par-dessus chaque série de t-boulons.

### Pour 3 version de barre:

Disposer la plaque de cale (R) de support par-dessus chaque série de t-boulons.

Disposer le pied (H) par-dessus la plaque de cale de support et les t-boulons.

La plaque de cale de support sera utilisée sur 2 de 3 barres.

### Para 2 versión de barra:

Posicione pie (H) más de cada conjunto de T-cerrosos.

### Para 3 versión de barra:

Posicione plato de calce (R) más de cada conjunto de T-cerrosos.

Posicione pie sobre plato (H) de calce y T-cerrosos.

El plato de calce será utilizado en 2 fuera de 3 barras.



Attach foot (and shim) to bar with washer (G) and nut (F).  
Do not tighten.

Attacher le pied et le cale de support pour barrer avec la rondelle (G) et la noix (F).

Ne pas resserrer.

Conecte pie y calce para impedir con arandela (G) y nuez (F).  
No apriete.



---

**For 2 bar version:**

Place front and rear load bar assemblies on roof where desired.  
Make certain the foot rests in the outside corner of the rain gutter.  
Measure to ensure each foot is an equal distance from windshield.  
Center bars so an equal amount overhangs each foot.

**Pour 2 version de barre:**

Placer le devant et les assemblées de barre de chargement postérieures sur le toit où désiré.  
Faire certain les repos de pied dans l'hors du coin de la gouttière de pluie.  
La mesure pour assurer que chaque pied est une distance égale du pare-brise.  
Le centre barre si un surplombs de quantité égaux chaque pied.

**Para 2 versión de barra:**

La frente del lugar y asambleas traseras de barra de carga en techo donde deseó.  
Acerciore los descanso de pie en el rincón exterior del canal de la lluvia.  
La medida para asegurar que cada pie sea una distancia igual de la parabrisas.  
El centro impide tan una cantidad igual sobresale por encima de cada pie.

---

**For 3 bar version:**

Follow instructions directly above using bars equipped with shim plate.  
Position bar without shim plate in center of van, between front and rear load bars.  
Center bars so an equal amount overhangs each foot.

**Pour 3 version de barre:**

Suivre des instructions directement au-dessus de l'utilisation de barres ont équipé avec la plaque de cale de support.  
Disposer la barre sans la plaque de cale de support dans le centre de camionnette, entre le devant et les barres de chargement postérieures.  
Le centre barre si un surplombs de quantité égaux chaque pied.

**Para 3 versión de barra:**

Siga las instrucciones justo encima de utilizar las barras equipadas con plato de calce.  
Posicione la barra sin plato de calce en el centro de camioneta, entre la frente y barras traseras de carga.  
El centro impide tan una cantidad igual sobresale por encima de cada pie.

---

**For 2 bar version:**

Attach bracket (M) to foot using M8 x 30mm screw (J), M8 x 16mm washer (L), and nut (K).  
Tighten brackets firmly.

**For 3 bar version:**

Attach bracket (M) to foot using M8 x 30mm screw (J), M8 x 16mm washer (L), and nut (K).  
Place straight edge on top of all 3 bars.  
To ensure a level surface, reposition rear bar so straight edge rests evenly on all three bars.  
Tighten all brackets firmly.



**Pour 2 version de barre:**

Attacher le crochet (M) pour payer utilisant M8 x 30 mm vis (J), M8 x 16 mm rondelle (L), et la noix. (K)  
Resserrer des crochets fermement.

**Pour 3 version de barre:**

Attacher le crochet (M) pour payer utilisant M8 x 30 mm vis (J), M8 x 16 mm rondelle (L), et la noix (K).  
Placer le bord droit sur toutes 3 barres.  
Pour assurer une surface égale, repositionner la barre postérieure repos de bord si droits également sur toutes trois barres.  
Resserrer tous crochets fermement.



**Para 2 versión de barra:**

Conecte paréntesis para correr utilizar M8 x 30 mm tornillo (J), M8 x 16 mm arandela (L), y la nuez (K).  
Apriete paréntesis firmemente.

**Para 3 versión de barra:**


Conecte paréntesis para correr utilizar M8 x 30 mm tornillo (J), M8 x 16 mm arandel (L), y la nuez (K).  
Coloque directamente la orilla encima de 3 barras.  
Para asegurar una superficie plana, recolque la barra trasera los descanso tan rectos de la orilla uniformemente en tres barras.  
Apriete todos paréntesis firmemente.



Tighten all feet to the load bar.  
Check all connections to ensure rack is firmly attached to vehicle.

Resserrer tous pieds à la barre de chargement.  
Vérifier toutes connexions pour assurer que l'étagère est fermement attachée au véhicule.

Apriete todos pies a la barra de la carga.  
El cheque todas conexiones para asegurar que anaquel sea conectado firmemente al vehículo.



Install 2 t-bolts M8 (O) into top center slot of bar (A).

Instalar 2 t-boulons M8 (O) dans l'entaille de centre de sommet de barre (A).

Instale 2 T-cerros M8 (O) en la cima ranura central de la barra (A).



Position hole in load stop (N) over t-bolt.  
Insert tab of load stop into center slot of bar.

Disposer le trou dans l'arrêt de chargement (N) par-dessus le t-boulon.  
Insérer l'étiquette d'arrêt de chargement dans l'entaille de centre de barre.

Posicione hoyo en la parada de la carga (N) sobre T-cerrojo.  
Meta la etiqueta de la parada de la carga en la ranura central de la barra.



Tighten load stop to bar with washer (P) & knob (Q).

Resserrer l'arrêt de chargement pour barrer avec la rondelle (P) et le bouton (Q).

Apriete la parada de la carga para impedir con arandela (P) y perilla (Q).



Install rubber strip (C) in top of bar.

Installer la bande de caoutchouc (C) dans le sommet de barre.

Instale la tira de caucho (C) en la cima de la barra.

THULE RACK GUIDELINES	DIRECTIVES POUR SUPPORT THULE	DIRECTRICES PARA LAS PARRILLAS THULE
<p>When using Thule Racks and accessories, the user must understand the precautions. The points listed below will assist you in using the rack system and will encourage safety. Please review the instructions and warranty carefully. Assembly and installation are the end user's responsibility and beyond Thule's control. Damage to your vehicle, cargo, or to any person or property is excluded.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure all knobs, bolts, screws, straps, and locks are firmly attached, tightened and locked before every trip. Knobs, bolts, screws, straps, and locks must be periodically inspected for signs of wear, corrosion, and fatigue. Check your load at stops during the trip to insure continued fastening security.</li> <li>• Remove your Thule rack and accessories when they are not in use and before entering automatic car washes.</li> <li>• For safety to your vehicle and rack system, obey all posted speed limits and traffic cautions. Adapt your speed to the conditions of the road and the load being carried.</li> <li>• Do not use Thule Car Racks and accessories for purposes other than those for which they were designed. Do not exceed their carrying capacity. Failure to follow these guidelines or the product's instructions will void the warranty.</li> <li>• Consult with your Thule dealer if you have any questions regarding the operations and limits of Thule products. Review all instructions and warranty information carefully.</li> <li>• For quality fits and safety, use only the recommended rack or accessory as stated in Thule's current Fit Guide. Do not assume a rack will fit, always check the current Fit Guide when obtaining a new vehicle.</li> </ul>	<p>Lorsque vous utilisez les supports Thule pour voitures et leurs accessoires, vous devez observer les précautions suivantes. Elles vous permettront d'utiliser le support en toute sécurité. Veuillez lire attentivement les instructions et la garantie. L'utilisateur final est responsable du montage et de l'installation qui ne sont pas du ressort de Thule. Ladite garantie exclut tout dégât éventuel subi par votre véhicule ou votre chargement, ainsi que tout dommage corporel ou matériel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avant de prendre la route, assurez-vous que les molettes, les boulons et les vis sont bien serrés, les sangles bien attachées et les dispositifs de verrouillage fermés à clés. Examinez régulièrement ces éléments afin de déceler tout signe d'usure, de corrosion ou de fatigue. Vérifiez votre chargement à tous les arrêts pendant votre voyage afin de vous assurer qu'il est bien attaché.</li> <li>• Retirez votre support Thule et ses accessoires lorsque vous ne les utilisez pas et avant de passer au lave-auto.</li> <li>• Pour la sécurité de votre véhicule et de votre support, respectez les limites de vitesse et les panneaux de signalisation routière. Adaptez votre vitesse en fonction de l'état de la route et de la charge transportée.</li> <li>• N'utilisez pas les supports Thule ni leurs accessoires à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus. Ne dépassez pas leur capacité de charge maximale. La garantie sera nulle et non avenue en cas de non respect de ces consignes et des instructions spécifiques au produit.</li> <li>• Consultez votre revendeur Thule pour toute question sur le fonctionnement et les limites des produits Thule. Lisez attentivement toutes les instructions et les informations de la garantie.</li> <li>• Pour respecter les règles de sécurité et obtenir un ajustement correct, utilisez uniquement le produit ou l'accessoire recommandé dans le guide actuel de correspondance de Thule. Ne supposez pas qu'un produit sera adapté; consultez toujours ce guide de correspondance lorsque vous achetez un nouveau véhicule.</li> </ul>	<p>Cuando use parrillas para autos de Thule y sus accesorios, debe entender las precauciones. Los puntos subsiguientes le ayudarán a usarlos sistemas de parrillas y fomentarán su seguridad. Por favor revise las instrucciones de uso y la garantía cuidadosamente. El montaje e instalación de nuestro producto son responsabilidad del usuario final y están fuera del control de Thule. Se excluyen los daños a su vehículo, carga, o a cualquier propiedad o persona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese que todas las perillas, pernos, tornillos, correas, y seguros estén firmemente sujetos, apretados y enganchados antes de cada viaje. Perillas, pernos, tornillos, correas y seguros deben ser inspeccionados periódicamente por señales de deterioro, corrosión y fatiga. Examine la carga durante su viaje para asegurar un seguro y continuo enganche.</li> <li>• Quite la parrilla Thule y sus accesorios cuando no estén siendo usados, y antes de entrar un lava-autos automático.</li> <li>• Para añadir seguridad a su vehículo y a su sistema de parrillas, obedezca todas las señales de velocidad y precauciones de tránsito. Ajuste su velocidad a las condiciones de la carretera y la carga que lleve.</li> <li>• No use las parrillas de Thule y los accesorios por propósitos por los que no fueron diseñados. No sobrepase la capacidad de transporte del auto. La garantía será cancelada si los puntos o instrucciones mencionados no son seguidos.</li> <li>• Si tiene preguntas en respecto al uso y las limitaciones de los productos Thule, consulte con su vendedor de Thule cercano. Por favor revise todas las instrucciones e información de la garantía cuidadosamente.</li> <li>• Para ajuste y seguridad de calidad, use solamente el bastidor o accesorio Thule recomendado según se establece en la Guía de ajuste Thule más actual. No suponga que un bastidor se ajustará. Siempre verifique la Guía de ajuste más actual cuando compre un nuevo vehículo.</li> </ul>

# THULE CAR RACK SYSTEMS LIMITED LIFETIME WARRANTY [EFFECTIVE JANUARY 1, 2006]

Register online at [www.thuleracks.com/register](http://www.thuleracks.com/register)

**THULE will warranty all THULE brand car rack systems and its accessories manufactured by THULE during the time that an original retail purchaser owns the product. This warranty terminates if a purchaser transfers the product to any other person.**

**Subject to the limitations and exclusions described in this warranty, THULE will remedy defects in materials or workmanship by repairing or replacing, at its option, a defective product without charge for parts or labor. In addition, THULE may elect, at its option, not to repair or replace a defective product but rather issue to a purchaser a refund equal to the purchase price paid for the product or a credit to be used toward the purchase of a new THULE load carrier system.**

**No warranty is given for defects caused by normal wear and tear, cosmetic rust, scratches, accidents, unlawful vehicle operation, or modification of, or any types of repair of, a load carrier system other than those authorized by THULE.**

**No warranty is given for defects resulting from conditions beyond THULE's control including, but not limited to, misuse, overloading, or failure to assemble, mount or use the product in accordance with THULE's written instructions or guidelines included with the product or made available to the purchaser.**

**No warranty is given for Thule products purchased outside of the United States, Canada and Mexico.**

**In the event that a product is defective, the purchaser should contact the THULE dealer from whom it purchased the product or an Authorized Thule Service Center. If the dealer or Authorized Thule Service Center is not able to correct the defect, the purchaser should contact THULE in writing or by phone at:**

**THULE 42 Silvermine Road Seymour, Connecticut 06483 Attn: Customer Service 203 881-9600**

**In the event that a product needs to be returned to THULE, a THULE technician at the address or telephone number listed above will provide the purchaser with the appropriate mailing address and any additional instructions. Please note that the purchaser will be responsible for the cost of mailing the product to THULE and that proof of purchase in the form of an original purchase invoice or receipt and a detailed description of the defect must be included in the mailing.**

**DISCLAIMER OF LIABILITY  
REPAIR OR REPLACEMENT OF A DEFECTIVE PRODUCT OR THE ISSUANCE OF A REFUND OR CREDIT (AS DETERMINED BY THULE) IS A PURCHASER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. DAMAGE TO A PURCHASER'S VEHICLE, CARGO AND/OR TO ANY OTHER PERSON OR PROPERTY IS EXCLUDED.**

**THIS WARRANTY IS EXPRESSLY MADE IN LIEU OF ANY AND ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

**THULE'S SOLE LIABILITY TO ANY PURCHASER IS LIMITED TO THE REMEDY SET FORTH ABOVE. IN NO EVENT WILL THULE BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SALES, OR FOR ANY CONSEQUENTIAL, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES OR FOR ANY OTHER DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE.**

**SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT BE APPLICABLE.**

**THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.**

THULE garantit tous les systèmes de support de la marque THULE pour voitures et ses accessoires fabriqués par THULE tant que le premier acheteur au détail détient le produit. Cette garantie prend fin si un acheteur transfère le produit à une personne.

Selon les limites et les exclusions décrites dans cette garantie, THULE remédiera aux défauts de matériaux ou de main d'œuvre en réparant ou en remplaçant, à sa discrétion, un produit défectueux sans frais de pièces ou de main d'œuvre. De plus, THULE peut décider, à sa discrétion, de ne pas réparer ou remplacer un produit défectueux mais d'émettre un remboursement de l'acheteur égal au prix payé pour le produit, ou un crédit à utiliser pour l'achat d'un système de support de charge THULE neuf.

Aucune garantie n'est émise pour les défauts causés par une usure normale, pour la rouille esthétique, pour les rayures, pour l'utilisation inégale du véhicule, pour toute modification de celui-ci, pour tout type de réparation, pour un système de support de charge autre que ceux autorisés par THULE.

Aucune garantie n'est émise pour les défauts résultant de conditions hors du contrôle de THULE, notamment une mauvaise utilisation, une surcharge ou un assemblage ou montage non conformes aux instructions écrites ou directives de THULE incluses avec le produit ou mises à disposition de l'acheteur.

Aucune garantie n'est émise pour les produits Thule achetés hors des États-Unis, du Canada ou du Mexique.

Si un produit est défectueux, l'acheteur doit contacter le revendeur THULE auquel il a acheté le produit ou un centre de service Thule autorisé. Si le revendeur ou le centre de services Thule autorisé n'est pas en mesure de corriger le défaut, l'acheteur doit contacter THULE par écrit ou au téléphone à :

THULE 42 Silvermine Road Seymour, Connecticut 06483  
Attn: Customer Service 203 881-9600

Dans l'éventualité où un produit doit être renvoyé à THULE, un technicien THULE à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqué ci-dessus fournira à l'acheteur l'adresse d'envoi appropriée et des instructions supplémentaires. Veuillez noter que l'acheteur sera responsable des frais d'envoi du produit à THULE et qu'une preuve d'achat sous la forme de l'original d'une facture ou d'un reçu d'achat et une description détaillée du défaut doivent être inclus dans l'envoi.

## DÉNI DE RESPONSABILITÉ

LA REPARATION OU LE REMPLACEMENT D'UN PRODUIT DEFECTUEUX OU L'EMISSION D'UN REMBOURSEMENT OU D'UN CREDIT (SELON LE CHOIX DE THULE) CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DE L'ACHETEUR SOUS CETTE GARANTIE. LES DEGATS AU VEHICULE DE L'ACHETEUR, AU CHARGEMENT OUVET A TOUTE AUTRE PERSONNE OU BIEN SONT EXCLUS.

CETTE GARANTIE REMPLACE EXPRESSÉMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER.

LA SEULE RESPONSABILITÉ DE THULE ENVERS TOUT ACHETEUR EST LIMITÉE AU RECOURS DÉFINI CI-DESSUS. EN AUCUN CAS THULE NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES PERTES DE REVENUS, DE PERTES DE VENTES, DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS, SPÉCIAUX, INTÉRÊTS MAJORÉS OU PUNITIFS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DE TOUT TYPE OU NATURE.

CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, LES LIMITATIONS DÉCRITES CI-DESSUS PEUVENT DONC NE PAS ÊTRE APPLICABLES.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES QUI PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT OU PROVINCE À L'AUTRE.

THULE garantizará todos los sistemas portacargos de la marca THULE y sus accesorios fabricados por THULE mientras el comprador original esté en posesión del producto. Esta garantía finaliza si un comprador transfirió el producto a cualquier otra persona.

Según las limitaciones y exclusiones que se describen en esta garantía, THULE remediará cualquier defecto en los materiales o la mano de obra reparando o reemplazando, a discreción propia, cualquier producto defectuoso sin cobrarle al propietario por las piezas o la mano de obra. Además, THULE puede optar, a discreción propia, a no reparar o reemplazar un producto defectuoso y en su lugar devolver al comprador el dinero del precio que pagó por el producto o dotarle un crédito que puede usarse para comprar un nuevo sistema portacargas THULE.

No se otorga garantía alguna por los defectos causados por el uso y desgaste normales, la corrosión cosmética, las ralladuras, los accidentes o la conducción ilegal del vehículo, o cualquier modificación o reparación del sistema portacargas sin incluir aquellas modificaciones o reparaciones autorizadas por THULE.

No se otorga garantía alguna por los defectos que resulten de condiciones más allá del control de THULE que incluyen, pero no se limitan a, el uso indebido, la sobrecarga, la instalación, montaje o usos incorrectos del producto según las instrucciones o las directrices escritas de THULE adjuntas con el producto o que estén a disposición del comprador.

No se otorga garantía alguna por los productos Thule que se compren fuera de los Estados Unidos, Canadá o México.

En el caso de que un producto sea defectuoso, el comprador deberá contactar al concesionario THULE donde compró el producto o a un Centro de Servicio Thule Autorizado. Si el concesionario o el Centro de Servicio Thule Autorizado no puede corregir el defecto, el comprador deberá contactar a THULE por escrito o llamando a:

THULE 42 Silvermine Road Seymour, Connecticut 06483 Attn: Customer Service 203 881-9600

En el caso de que el producto deba devolverse a THULE, un técnico de THULE en la dirección o número de teléfono indicados anteriormente le proporcionará una dirección postal donde enviarlo así como instrucciones adicionales. Por favor observe que el comprador será responsable de abonar el costo de enviar el producto THULE y que debe adjuntar una prueba de compra como una factura o un recibo original así como una descripción detallada del defecto.

**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD  
BAJO ESTA GARANTÍA, LA ÚNICA SOLUCIÓN PARA EL COMPRADOR ES EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO O DOTACIÓN DE CRÉDITO (SEGÚN LO DETERMINE THULE). SE EXCLUYEN LOS DAÑOS AL VEHÍCULO DEL COMPRADOR, A LA CARGA O A CUALQUIER OTRA PERSONA O PROPIEDAD.**

**ESTA GARANTÍA SE HACE DE FORMA EXPRESA EN VEZ DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA, INCLUSO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA PROPÓSITOS CONCRETOS.**

**LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE THULE HACIA EL COMPRADOR SE LIMITA A LA SOLUCIÓN ESTABLECIDA ANTERIORMENTE. EN NINGÚN CASO SERÁ THULE RESPONSABLE DE NINGÚN BENEFICIO PERDIDO, VENTAS PERDIDAS O DE CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE, DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O PUNITIVO DE CUALQUIER TIPO O ÍNDOLE.**

**ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR CONSIGUIENTE EN ESOS ESTADOS LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SON APLICABLES.**

**ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE UN ESTADO A OTRO.**

Register online at [www.thuleracks.com/register](http://www.thuleracks.com/register)

THULE 42 Silvermine Road Seymour, Connecticut 06483 203 881-9600