

THULE®

SWEDEN



Step 1: Remove plug from foot, knob or accessory.

Étape 1: Enlevez la prise du pied, du bouton ou de l'accessoire
Paso 1: Quite el enchufe de pie, de perilla o del accesorio.



Step 2: Insert change key into cylinder.

Étape 2: Insérez la clef de changement dans le cylindre
Paso 2: Inserte la llave del cambio en el cilindro.



Step 3: Place cylinder into foot, knob or accessory.

Étape 3: Placez le cylindre dans le pied, le bouton ou l'accessoire.
Paso 3: Coloque el cilindro en pie, perilla o el accesorio.



Step 4: Hold cylinder in place with your finger and remove change key. Cylinder is now in place.

Étape 4: Tenez le cylindre en place avec votre trouveur et enlevez la clef de changement. Le cylindre est maintenant en place.


Paso 4: Sostenga el cilindro en lugar con su buscador y quite la llave del cambio. El cilindro ahora está en lugar.



Step 5: Insert locking key and turn to lock.

Étape 5: Insérez la clé de verrouillage et tournez-vous vers la serrure.

Paso 5: Inserte la llave de fijación y dé vuelta a la cerradura.



Step 6: Remove Key

Étape 6: Enlevez La Clef
Paso 6: Quite La Llave